BrightSign

Bruksanvisning

BrightSign Glove

BrightSign

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse **2**
Kom i gang **4**
Grunnleggende funksjoner for hansken 4
Å slå på hansken 4
Å slå av hansken 4
Utløse tegngjenkjenning 4
Lære BrightSign dine tegn 4
Legge til et tegn 4
Talesyntese 4
Lydfil 5
Webhooktegn 5
Spille inn et eksempel på et tegn 6
Oversette dine tegn 6
Velge tegnbiblioteket 6
Starte og stoppe tegngjenkjenning 6
Nærmeste treff 6
Sanntidsmatch (β) 7
Avanserte funksjoner **8**
Bruke PIN-lås 8
Sette opp PIN-låsen 8
Endre PIN-koden din 8
Fjerne PIN-låsen 8
Velge en god PIN 8
Samtalearket 9
Vise samtalearket i fullskjerm 9
Tømme arket 9
Dele en samtalelinje 9
Gjenkjenne innkommende tale 9
Bruke flere tegnbiblioteker 10
Se dine tegnbiblioteker 10
Legge til et nytt tegnbibliotek 10
Gi nytt navn til et tegnbibliotek 10
Slette et tegnbibliotek 10
Administrere dine tegn 11
Slette et tegn 11
Spille inn et eksempel på et tegn 11
Slette et opptatt eksempel på et tegn 11
Innstillinger & Konfigurasjon **12**
Innstillinger - Min konto 12
Oppdatere din e-postadresse 12
Oppdatere ditt visningsnavn 12
Innstillinger - Min Hanske 12

Pare en ny hanske 13
Kalibrere hansken din 13
Gjenkjenningsmodus 14
Nærmeste treff 14
Sanntidsmatch (β) 14
Innstillinger - Min Stemme 14
Innstillinger - Talegjenkjenning 15
Feilsøking & Vedlikehold **16**
Lade hansken din 16
Ta vare på hansken din 16
Vannmotstand 16
Rengjøring 16
Dyprengjøring 17
Tekniske problemer 17
Hanskeindikator LED 17

Kom i gang

Grunnleggende funksjoner for hansken

Å slå på hansken

For å slå på hansken, når den er ladet, trykk på knappen en gang. Det er ikke nødvendig å holde knappen nede. Lyset på toppen skal begynne å blinke.

Hvis hansken ikke slår seg på når du har trykket ned knappen , sørg for at den er fulladet og prøv igjen.

Å slå av hansken

Mens hansken er på, trykk og hold knappen i 3 sekunder eller mer. Når hansken slår seg av vil lyset slutte å blinke.

Hvis hansken ikke slår seg av etter at du slipper knappen, er det sannsynlig at du ikke holdt den nede lenge nok. I så fall, prøv å slå den av igjen.

Utløse tegngjenkjenning

Mens hansken er på, trykk på knappen for å starte eller stoppe tegngjenkjenning. Dette kan også aktiveres ved å trykke på den store, runde knappen på hjemmesiden i appen.

Hansken må være koblet til appen for at dette skal fungere.

Lære BrightSign dine tegn

Legge til et tegn

For å legge til et nytt tegn i et bibliotek, gå først til biblioteket ved å trykke på bokikonet i øvre venstre hjørne av hjemskjermen. Trykk deretter på navnet på biblioteket du vil legge et tegn til.

Når du er på bibliotekets side, klikk på "Lag tegn"-knappen nederst i listen over eksisterende tegn i biblioteket, eller trykk på + ikonet til høyre for bibliotekets navn.

Du vil da bli presentert med alternativer for de ulike typene tegn du kanskje vil opprette. Velg en for å fortsette.

Talesyntese

Talesyntese er den klassiske typen tegn som BrightSign bruker. Når du utfører tegnet, brukes din valgte stemme til å generere tale som svarer til tegnets etikett.

For å opprette et tegn med talesyntese, trykk på det tilsvarende alternativet.

Du vil bli bedt om å angi etiketten som svarer til tegnet. Dette er teksten som vil bli generert som tale når du utfører tegnet.

Du kan til og med inkludere emojis i denne teksten!

Du må også velge språket til teksten du nettopp har angitt. Dette bør være det samme språket som stemmen du har valgt for utdata, for å minimere risikoen for feil uttale.

Når du er ferdig, trykk på "Legg til tegn"-knappen for å avslutte.

Lydfil

Lydfil spiller av en innspilt lydfil når du har utført tegnet. Dette kan brukes til å spille av innspilt tale, en lydeffekt eller til og med et stykke musikk.

For å opprette en Lydfil, trykk på det tilsvarende alternativet.

Du vil bli bedt om å angi etiketten som svarer til tegnet. Dette vises i listen over tegn samt i samtalearket når tegnet utføres senere.

For et lydsignal, må du ta opp lyden du ønsker at vi skal spille av. For å ta den opp, trykk og hold mikrofonikonet i lydseksjonen og deretter si eller spill av hvilken som helst lyd du ønsker. Slipp mikrofonikonet så snart du er ferdig med å ta opp.

Du kan trykke på "Spill av"-ikonet for å lytte til opptaket for å sjekke det, eller "Søppel"-ikonet for å slette det og prøve igjen.

Når du er ferdig, trykk på "Legg til tegn"-knappen for å avslutte.

Webhooktegn

Webhooktegn er en ny type tegn som kan brukes av mer tekniske kunder for å tillate BrightSign å samhandle med andre systemer. Når tegnet utføres, vil appen vår gjøre en forespørsel til en URL-endepunkt som du spesifiserer.

Hvis du ikke er sikker på hva en webhook er, ikke bekymre deg - denne funksjonen er sannsynligvis ikke av interesse for deg.

For å opprette et Webhooktegn, trykk på det tilsvarende alternativet.

Du vil bli bedt om å angi etiketten som svarer til tegnet. Dette vises i listen over tegn samt i samtalearket når tegnet utføres senere.

Du må også angi URL-en til webhook-endepunktet som du ønsker at vi skal ringe.

Vær oppmerksom på at din smartenhet må ha nettverkstilgang til URL-en du angir når du tegner for å kunne gjøre forespørselen. Selv om appen vil forsøke å gjøre forespørselen når tegnet utføres, gir vi ikke en sterk garanti for at forespørselen vil være vellykket.

Når du er ferdig, trykk på "Legg til tegn"-knappen for å avslutte.

Spille inn et eksempel på et tegn

For å spille inn et eksempel for et tegn, naviger først til tegnets side, gå inn i biblioteket ved å trykke på bokikonet i øvre venstre hjørne av hjemskjermen og trykke på navnet på biblioteket som tegnet er i. Finn deretter tegnet i listen over tegn innenfor det biblioteket og trykk på det.

For å legge til eksemplet, trykk på "Legg til eksempel"-knappen. Følg instruksjonene på skjermen, trykk på knappen for å starte opptaket, utfør tegnet ditt én gang og trykk deretter stopp. Du vil da bli bedt om å enten bekrefte det nye opptatte eksemplet, eller å prøve igjen.

Oversette dine tegn

Velge tegnbiblioteket

Du kan velge hvilket av dine tegnbiblioteker du ønsker å bruke ved hjelp av tegnbibliotekvelgeren, nederst i hovedseksjonen av hjemmesiden.

Når du først bruker BrightSign Hanske-appen, vil standardbiblioteket kalt "Mitt bibliotek" bli valgt automatisk.

Appen vil huske hvilket bibliotek du sist valgte når du neste gang åpner den, så du trenger ikke bekymre deg for å bytte frem og tilbake hver gang du begynner å bruke BrightSign igjen.

Starte og stoppe tegngjenkjenning

For å starte og stoppe tegngjenkjenning, trykk bare på den store runde knappen i midten av hjemmeskjermen.

Hvordan gjenkjenning fungerer vil avhenge av moduset du har valgt i Mine Hanske-innstillingene.

Nærmeste treff

I nærmeste treff-modusen, skal du trykke på handlingsknappen, utføre tegnet ditt og deretter trykke på handlingsknappen igjen.

Appen vil da forsøke å finne elementet i biblioteket ditt som er det nærmeste treffet til inngående data.

Appen er garantert å gi utdata med denne matchingsmodusen, som svarer til det mest lignende tegnet du har lagt til. Dette betyr at den er passende selv for brukere som ikke er konsekvente når de utfører tegn

Sanntidsmatch (β)

I den nye beta sanntidsmatch-modusen, skal du trykke på handlingsknappen og deretter utføre dine tegn i sekvens. Hansken vil se etter matchende tegn kontinuerlig, og gi utdata så snart et tegn er gjenkjent. Trykk på handlingsknappen igjen når du er ferdig for å stoppe tegning.

Denne modusen er for øyeblikket i beta og vi forventer at ytelsen vil forbedres over tid.

Når du bruker sanntidsmatch-modusen, må tegnene dine være tilstrekkelig konsekvente og lignende de gitte eksemplene for at tegnet skal matches og utdata gis.

Dette betyr at denne modusen derfor noen ganger ikke er passende for brukere som ikke er så konsekvente og flytende tegnere.

Avanserte funksjoner

Bruke PIN-lås

For å få tilgang til "PIN-lås"-innstillinger-siden, trykk først på tannhjulikonet i øvre høyre hjørne av hjemmeskjermen. Trykk deretter på "PIN-lås" i listen over tilgjengelige innstillingskategorier.

PIN-låsen lar deg deaktivere tilgang til innstillingsmenyene og til å endre tegnbiblioteket for brukere som ikke har PIN-nummeret ditt.

Sette opp PIN-låsen

For å sette opp PIN-låsen, etter å ha navigert til PIN-lås innstillingssiden, vil du bli invitert til å angi din ønskede 4-sifrede pin. Deretter må du angi den igjen for å bekrefte at du setter den.

Så snart du har bekreftet ditt ønskede PIN-nummer, er PIN-låsen aktivert.

Du vil kanskje notere PIN-nummeret ditt et sikkert sted i tilfelle du glemmer det.

Hvis du vil slette den siste sifren du anga, kan du trykke på tilbaketasten i nedre høyre hjørne av det på skjermen.

Hvis du vil slette hele det nåværende PIN-forsøket, kan du trykke på krysset i nedre venstre hjørne av det på skjermen..

Endre PIN-koden din

For å endre PIN-koden din mens låsen er aktivert, etter å ha navigert til PIN-lås innstillingssiden, vil du bli invitert til å angi din nye ønskede 4-sifrede pin. Deretter må du angi den igjen for å bekrefte at du setter den.

Fjerne PIN-låsen

For å fjerne PIN-låsen, etter å ha navigert til PIN-lås innstillingssiden, trykk på "Fjern PIN"-knappen nederst på skjermen.

PIN-låsen vil umiddelbart bli deaktivert og din valgte PIN vil bli glemt.

Velge en god PIN

Selv om PIN-låsen ikke bør brukes som en sterk form for autentisering (for eksempel for å forhindre tilgang til dine personlige data av uautoriserte parter), er den nyttig for å forhindre yngre brukere fra å utilsiktet gjøre destruktive endringer til deres appinnstillinger eller tegnbibliotek.

Som sådan, er det godt å være oppmerksom når du velger en PIN for å minimere sannsynligheten for at brukeren gjetter den eller lykkes med å angi den ved en tilfeldighet.

Som sådan anbefaler vi at din PIN:

- Ikke bør inneholde 3 eller 4 av den samme sifren på rad (f.eks. 0000 eller 1999)
- Bør unngå å være en gjentatt sekvens av 2 sifre (f.eks. 1212)
- Bør unngå å være en sekvens av sekvensielle sifre (f.eks. 1234)
- Ikke bør være den samme som koden for å låse opp hele smartenheten

Samtalearket

Samtalearket er der utdata tegn og anerkjent innkommende tale vises. Du kan alltid finne det i nedre tredjedel av hjemmeskjermen.

Samtaledata lagres ikke og vedvarer ikke mellom appøkter. Dette betyr at samtalen blir ryddet når du lukker appen.

Vise samtalearket i fullskjerm

For å se samtalearket i fullskjermmodus, bare sveip opp på det for å dekke hjemmeskjermen.

Når du er ferdig, sveip ned igjen for å returnere det til sin opprinnelige posisjon.

Tømme arket

For å tømme samtalearket, trykk på "Tøm samtale"-knappen nederst i samtalen.

Hvis du ikke er i stand til å se den, sveip opp på samtalearket og rull ned til du kan.

Dele en samtalelinje

For å dele en samtalelinje på din smartenhet, trykk og hold på teksten eller symbolet for den linjen.

Delingsmenyen for enheten din skal da dukke opp for å tillate deg å dele teksten.

Gjenkjenne innkommende tale

For å gjenkjenne innkommende tale, trykk på mikrofonknappen som overlapper samtalearket. Gjenkjent tale vil strømme inn i samtalearket så snart den blir hørt.

Vær oppmerksom på at denne funksjonen krever at din smartenhet har en sterk internettforbindelse for å fungere.

Bruke flere tegnbiblioteker

Se dine tegnbiblioteker

For å se listen din over tegnbiblioteker, gå inn i tegnbibliotekmenyen ved å trykke på bokikonet i øvre venstre hjørne av hjemmeskjermen.

Denne skjermen viser en liste over alle dine nåværende tegnbiblioteker.

Legge til et nytt tegnbibliotek

For å legge til et nytt tegnbibliotek, gå inn i biblioteket ved å trykke på bokikonet i øvre venstre hjørne av hjemmeskjermen.

Trykk deretter på "Opprett tegnbibliotek"-knappen, eller + ikonet øverst til høyre.

Skriv inn navnet på ditt nye tegnbibliotek og trykk på "Opprett".

Gi nytt navn til et tegnbibliotek

For å gi nytt navn til et tegnbibliotek, gå inn i biblioteket ved å trykke på bokikonet i øvre venstre hjørne av hjemmeskjermen.

Trykk deretter på tegnbiblioteket du ønsker å gi nytt navn - du vil navigere til skjermen for det tegnbiblioteket.

Trykk deretter på navnet på biblioteket i øvre venstre hjørne. Du vil nå bli presentert med en dialog for å angi et nytt navn for biblioteket. Når du er fornøyd med det, trykk bare på "Oppdater"-knappen for å lagre endringene.

Slette et tegnbibliotek

For å slette et tegnbibliotek, gå inn i biblioteket ved å trykke på bokikonet i øvre venstre hjørne av hjemmeskjermen.

Trykk deretter og hold på navnet på biblioteket du vil slette.

Appen vil be om din bekreftelse før den sletter tegnbiblioteket. Sletting av tegnbiblioteker er uopprettelig, så når du bekrefter, vil du aldri kunne få det tilbake.

Administrere dine tegn

Slette et tegn

For å slette et tegn fra et bibliotek, gå først inn i biblioteket ved å trykke på bokikonet i øvre venstre hjørne av hjemmeskjermen. Trykk deretter på navnet på biblioteket som du ønsker å slette et tegn fra.

Trykk og hold på navnet på tegnet for å slette det.

Appen vil be om din bekreftelse før den sletter tegnet. Sletting av et tegn er uopprettelig, så når du bekrefter, vil du aldri kunne få det tilbake.

Spille inn et eksempel på et tegn

For å spille inn et eksempel for et tegn, naviger først til den tegnets side, ved å gå inn i biblioteket ved å trykke på bokikonet i øvre venstre hjørne av hjemmeskjermen og trykke på navnet på biblioteket som tegnet er i. Finn deretter tegnet i listen over tegn innenfor det biblioteket og trykk på det.

For å legge til eksemplet, trykk på "Legg til eksempel"-knappen. Følg instruksjonene på skjermen, trykk på knappen for å starte opptaket, utfør tegnet ditt én gang og trykk deretter stopp. Du vil da bli bedt om å enten bekrefte det nye opptatte eksemplet, eller å prøve igjen.

For best mulige resultater, prøv å minimere mengden tid og bevegelse som blir registrert før og etter selve tegnet. Hvis du trenger det, be noen andre om å hjelpe deg ved å trykke på knappen i appen.

Selv om det er unødvendig for det store flertallet av brukere, hvis du ikke er så konsekvent når du tegner, kan du velge å spille inn mer enn ett eksempel for hvert tegn for å forbedre nøyaktigheten.

Slette et opptatt eksempel på et tegn

For å slette et eksempel for et tegn, naviger først til den tegnets side, ved å gå inn i biblioteket ved å trykke på bokikonet i øvre venstre hjørne av hjemmeskjermen og trykke på navnet på biblioteket som tegnet er i. Finn deretter tegnet i listen over tegn innenfor det biblioteket og trykk på det.

Trykk og hold navnet på det opptatte eksemplet som du ønsker å slette.

Appen vil be om din bekreftelse før den sletter eksemplet på tegnet. Sletting av tegneksempler er uopprettelig, så når du bekrefter, vil du aldri kunne få det tilbake.

Innstillinger & Konfigurasjon

Innstillinger - Min konto

For å få tilgang til "Brukerkonto"-innstillingene-siden, trykk først på tannhjulikonet i øvre høyre hjørne av hjemmeskjermen. Trykk deretter på "Brukerkonto" i listen over tilgjengelige innstillinger.

Oppdatere din e-postadresse

For å oppdatere e-postadressen knyttet til kontoen din, fyll inn den nye adressen i "E-post"-feltet og trykk deretter på "Lagre detaljer"-knappen.

Sørg for at du har tilgang til e-posten du oppgir, da en bekreftelses-e-post vil bli sendt til den nye adressen. Vennligst klikk på lenken i den e-posten for å bekrefte kontoen din og for å bevise at du ikke er en bot.

Hvis du har notert ned e-postadressen din og passordet, eller lagret dem i en passordbehandler, bør du sørge for å oppdatere e-postadressen der umiddelbart.

Vær oppmerksom på at din smartenhet må ha en sterk internettforbindelse for å utføre dette trinnet.

Oppdatere ditt visningsnavn

Selv om det ikke er obligatorisk, kan du oppdatere navnet knyttet til kontoen din. Dette kan være nyttig hvis du trenger støtte eller trenger hjelp til å få tilgang til kontoen din igjen hvis du har mistet tilgangen til e-postadressen din.

For å oppdatere ditt visningsnavn, fyll inn "Fornavn" og "Etternavn"-feltene og trykk deretter på "Lagre detaljer"-knappen.

Vær oppmerksom på at din smartenhet må ha en sterk internettforbindelse for å utføre dette trinnet.

Innstillinger - Min Hanske

Vær oppmerksom på at din parrede hanske er knyttet til kontoen din. Dette betyr at hvis du er logget inn på flere enheter med samme konto, vil alle disse enhetene være parret til samme hanske. Dette er designet for å gjøre det enklere for en bruker å bruke forskjellige smartenheter mens de er hjemme og på skolen, for eksempel.

For å få tilgang til "Min Hanske"-innstillingene-siden, trykk først på tannhjulikonet i øvre høyre hjørne av hjemmeskjermen. Trykk deretter på "Min Hanske" i listen over tilgjengelige innstillinger.

Pare en ny hanske

Hvis du tidligere har parret en hanske med appen, og ønsker å pare en ny i stedet, gå først til innstillingsmenyen ved å trykke på tannhjulikonet i øvre høyre hjørne av hjemmeskjermen.

Trykk deretter på "Min Hanske"-menyalternativet. Du bør se en knapp på siden som vises med tekst som leser "Par en ny hanske". Når du trykker på denne knappen, vil din gamle hanske bli uparret fra appen og appen vil begynne å søke etter en ny hanske å pare med.

Sørg for at hansken er slått på og at det blå lyset blinker sakte, hold håndleddskapselen mot baksiden av din smartenhet. Telefonen bør pare med hansken raskt og deretter gå videre til neste trinn.

Hvis din hanske allerede er parret med og koblet til en annen telefon i nærheten, vil den ikke kunne pare seg vellykket med den nye enheten. Generelt bør du sørge for at du aldri har mer enn én enhet parret med samme hanske i samme område.

Vennligst sørg for at det bare er én uparret hanske slått på og nær til smartenheten mens du forsøker å pare. Hvis mer enn én hanske er slått på og ukoblet, kan du ved et uhell pare din smartenhet med feil hanske.

Kalibrere hansken din

Du kan alltid kalibrere hvilken som helst koblet hanske hvis du ønsker det, og MÅ gjøre det etter å ha parret en ny hanske. Hvis hansken din ikke har blitt kalibrert, vil du ikke kunne bruke den til å lære appen tegn, eller til å oversette dem.

Kalibrering lærer appen ditt bevegelsesområde og størrelsen på hendene dine. Å ta opp en god kalibrering er veldig viktig for å oppnå maksimal nøyaktighet når du gjør tegn.

For å kalibrere hansken din, gå først til innstillingsmenyen ved å trykke på tannhjulikonet i øvre høyre hjørne av hjemmeskjermen.

Trykk deretter på "Min Hanske"-menyalternativet. Hvis hansken din er koblet til, bør du se en knapp på siden som vises med tekst som leser "Kalibrer" eller "Rekalibrer". Hvis hansken din ikke er koblet til, må du koble den til nå. Når du trykker på denne knappen, vil du begynne kalibreringsprosessen.

Appen vil forklare prosessen for deg og invitere deg til å trykke på en knapp for å begynne å kalibrere.

Når du trykker på knappen for å starte, hold hånden din (med hansken på) ut foran deg mens du klemmer fingrene og tommelen så tett du kan. Strekk dem deretter ut og tilbake så langt du kan. Til slutt kan du trykke på knappen for å stoppe kalibreringen.

Selv om de faktiske bevegelsene er vilkårlige, er formålet med denne sekvensen av bevegelser å fange hele bevegelsesområdet til hendene og armene dine. Hvis du ikke er i stand til å gjøre det fullt ut, ikke bekymre deg - det er en del av å lære hansken hva du kan og ikke kan gjøre.

Hvis du har begrenset bevegelsesområde og ikke er i stand til å utføre disse trinnene i det hele tatt, vennligst ta kontakt med oss og vi kan designe en alternativ kalibreringssekvens som passer dine behov og evner.

Gjenkjenningsmodus

Hvordan gjenkjenning fungerer vil avhenge av tegnsamlingsmodusen du har valgt i Mine Hanske-innstillingene meny.

Nærmeste treff

I nærmeste treff-modusen, skal du trykke på handlingsknappen, utføre tegnet ditt og deretter trykke på handlingsknappen igjen.

Appen vil da forsøke å finne elementet i biblioteket ditt som er det nærmeste treffet til inngående data.

Appen er garantert å gi utdata med denne matchingsmodusen, som svarer til det mest lignende tegnet du har lagt til. Dette betyr at den er passende selv for brukere som ikke er konsekvente når de signerer.

Sanntidsmatch (β)

I den nye beta sanntidsmatch-modusen, skal du trykke på handlingsknappen og deretter utføre dine tegn i sekvens. Hansken vil se etter matchende tegn kontinuerlig, og gi utdata så snart et tegn er gjenkjent. Trykk på handlingsknappen igjen når du er ferdig for å stoppe tegning.

Denne modusen er for øyeblikket i beta og vi forventer at ytelsen vil forbedres over tid.

Når du bruker sanntidsmatch-modusen, må tegnene dine være tilstrekkelig konsekvente og lignende de gitte eksemplene for at tegnet skal matches og utdata gis.

Dette betyr at denne modusen derfor noen ganger ikke er passende for brukere som ikke er så konsekvente og flytende tegnere.

Innstillinger - Min Stemme

For å få tilgang til "Min Stemme"-innstillingene-siden, trykk først på tannhjulikonet i øvre høyre hjørne av hjemmeskjermen. Trykk deretter på "Min Stemme" i listen over tilgjengelige innstillingskategorier.

Du kan velge en annen stemme ved å snevre inn listen over tilgjengelige alternativer ved å gjøre valg fra et sett med rullegardinmenyer.

Først må du velge språket du vil bruke med BrightSign. Dette er kanskje ikke det samme språket som appgrensesnittet er på for deg.

Deretter kan du velge aksentvariasjonen av det språket. Noen språk har bare én aksentvariasjon tilgjengelig - i disse tilfellene vil aksenten automatisk bli valgt for deg.

Deretter kan du velge kjønnet på stemmen du ønsker. Noen språk har bare ett kjønn tilgjengelig - i disse tilfellene vil det kjønnet automatisk bli valgt for deg.

For språk- og aksentpar som har forskjellige aldersalternativer, kan du deretter velge om du vil ha en voksen, barn eller eldre stemme. Bare noen språk har disse variasjonene, så hvis ditt ikke har det, vil "voksen"-alternativet bli valgt automatisk.

Til slutt kan du velge navnet på stemmen du ønsker å bruke. Tale genereres av et AI-system som er basert på ekte menneskestemmer, så alle våre stemmer er oppkalt etter personer.

Velg en og trykk deretter på "Velg"-knappen for å fortsette.

Hvis du er interessert i å ha din eller et familiemedlems stemme tilgjengelig i appen (ikke bekymre deg, den vil bare være tilgjengelig for deg), vennligst ta kontakt med oss for å diskutere våre rimelige skreddersydde stemmealternativer.

Innstillinger - Talegjenkjenning

For å få tilgang til "Talegjenkjenning"-innstillingene-siden, trykk først på tannhjulikonet i øvre høyre hjørne av hjemmeskjermen. Trykk deretter på "Talegjenkjenning" i listen over tilgjengelige innstillingskategorier.

For å endre språket for talegjenkjenning, velg språket du ønsker å bruke fra rullegardinmenyen og trykk deretter på "Oppdater".

Feilsøking & Vedlikehold

Lade hansken din

For å lade hansken din, ta med den medfølgende mikro-USB-kabelen og sett den mannlige mikrokontakten inn i porten på baksiden av hanskeinnkapslingen. Sørg for at kontakten er fullstendig satt inn og ikke vrikker rundt. Koble den andre enden av USB-kabelen (Type A-kontakten) til den medfølgende USB-veggadapteren, eller til en batteribank eller et alternativt USB-ladeapparat.

Vær oppmerksom på at lyset ikke slår seg på mens hansken er plugget inn.

Lading tar mindre enn 3 timer å fullføre når hansken er helt utladet.

Hansken krever 1 ampere (1 A) strøm for å lade. Vennligst sørg for at hvis du ikke bruker den medfølgende USB-veggadapteren, er ditt alternativ kompatibelt.

Av sikkerhetsmessige årsaker bør du aldri bruke en USA-veggadapter i en europeisk eller Storbritannia-kontakt, selv ved bruk av en adapter. Dette er fordi europeisk og britisk strøm går på mye høyere spenning enn i USA. Vennligst bruk en kompatibel EU eller Storbritannia-plugg for å lade når du er i utlandet.

Ta vare på hansken din

Vannmotstand

Den viktigste tekstildelen av hansken kan anses å være vannmotstandig (inkludert de innelukkede strekksensorene) fra fingertuppene til basen av innkapslingen. Mens treghetssensoren på baksiden av hånden er sprutsikker, er håndleddskapslingen ikke vanntett og bør holdes tørr når det er mulig.

Selv om vi anbefaler å minimere mengden vann som kommer i nærheten av hansken, kan tekstildelen forsiktig senkes enten under bruk eller for rengjøring.

Vær oppmerksom på at vannskader ikke dekkes av garantien.

Rengjøring

Hvis tekstildelen av hansken får skitt eller mat på seg, er det best å rengjøre den umiddelbart ved hjelp av enten en fuktig klut eller alkoholkluter. Utsiden av kapslingen kan også rengjøres på denne måten.

Om nødvendig, ved å ta vare på å ikke senke treghetssensoren på baksiden av hånden, og unngå å få vann på eller i håndleddskapslingen, kan tekstildelen av hansken rengjøres med varmt såpevann. Den bør deretter henges til tørk med håndleddskapslingen over resten av hansken (dvs. hengende fra helt enden av håndleddet).

Håndleddskapslingens kapsling kan ikke fjernes for rengjøring.

Dyprengjøring

Selv om det ikke er mulig for kunder å fjerne håndleddskapslingen selv, er BrightSign og dets regionale partnere i stand til å trygt midlertidig fjerne og erstatte elektronikken for å gi hansken en fullstendig dyprengjøring og maskinvask.

Prisene for dette kan variere avhengig av territoriet ditt - vennligst ta kontakt med oss eller våre partnere for mer informasjon eller for å bestille en rengjøring.

Tekniske problemer

Hvis du støter på tekniske problemer med hansken din, er det første trinnet alltid å forsøke å slå den av og på igjen. Hvis hansken ikke slår seg på når knappen trykkes, vennligst sørg for at den har blitt fulladet ved hjelp av et fungerende uttak.

Hvis du støter på ytterligere problemer, vennligst ta kontakt med oss ved hjelp av støtteinformasjonen på nettstedet vårt.

Hanskeindikator LED

Betydningene av de forskjellige LED-fargene og mønstrene forklares nedenfor:

Lange blå pulser: Hansken er slått på og venter på å pare eller koble til

Korte blå blink: Hansken er slått på og koblet til

Rødt blink en gang (når du prøver å slå den på): Hansken er tom for strøm og trenger lading før bruk

Rødt blink med blått (når den er slått på): Hanskens batteri er lavt - du må lade den snart

Ingen lys: Hansken er slått av