

Sluttkontroll



HMS -	Bestillingsnummer:	Ferdig dato:
Arbeidsbeskrivelse:		

Sluttkontroll av montering. Omgivelseskontroll utstyr fra Picomed AS

Dør		Ja	Nei	Kommentar
1	Foretatt risikovurdering av klemsikring av dør			
2	Montert sikkerhet sensor i.h.t EN16005			
3	Dørautomatikk satt i "lowenergi"			
4	Montert mekanisk klemsikring			
5	Montert el. sluttstykke i.h.t brann klasse på dør			
6	Montert impulsbryter i.h.t TEK10			
Omgivelseskontroll utstyr				
7	Er utstyr montert i samråd med bruker/ formidler			
8	Montert utstyr i.h.t montasjeveiledning			
9	Ledninger festet og lagt ordentlig			
10	Utført branntetting av kabler			
11	Er omgivelseskontroll testet og funnet i orden			
12	Har bruker fått opplæring			

Undertegnede erklærer at anlegget er utført og kontrollert i samsvar med Picomed's kvalitets krav.

Montør fornavn:	Montør etternavn:
Firma:	Tlf:

Dato:	Signatur bruker:
Dato:	Signatur montør:

Skjema skal returneres til Picomed AS sammen med underskrift fra bruker.